

PROCESO DE COPIA DEL MANDO M-BT / M-BT REMOTE CONTROL COPY PROCESS

Código Rolling, Fijo o desconocido / Rolling, Fixed or unknown code

ESPAÑOL / ENGLISH

1

Pulsar simultáneamente los botones 1 y 2 hasta que el led rojo empiece a parpadear. Soltar y esperar a que se apague.
Press buttons 1 and 2 of the remote control copy simultaneously until the red led flashes. Release both buttons and wait for red led to turn off.

2

Hacer una pulsación en el botón que se desee grabar (*). El led rojo se encenderá fijo.
Press the button to be copied (*). The red LED will light up fixed.

3

Pulsar el botón del mando original deseado y mantener hasta que el led del mando M-BT pase a verde fijo.
Press the desired original remote button and keep pressing until the M-BT remote turns to a green fixed.

Si el led pasa a verde intermitente el código ha sido capturado pero no verificado. Se recomienda volver a realizar el proceso.
If the LED starts to blink green the code has been captured but not verified. We recommend re-starting the process.

Si el led pasa a rojo intermitente el código no se ha capturado correctamente. Probar una nueva captura acercando o alejando el mando original.
If the LED starts to blink red the code has not been properly captured. Try to recapture it by approaching or separating the original remote.

Si tras un tiempo el led verde se apaga, la copia de código fijo ha finalizado correctamente.
If after some time the green LED turns off, the copy of the fixed code has finished properly.

Si el led pasa a rojo fijo es un mando Rolling Code y se necesita una segunda trama.**
If the LED turns to fixed red it is a Rolling Code controller and needs a second frame.**

Si el led pasa a rojo intermitente el Rolling Code no es copiable.
If the LED starts to blink fast in red the Rolling Code cannot be copied.

Pulsar el botón del mando original deseado y mantener hasta que el led del mando M-BT pase a verde fijo.
Press the original remote button and keep pressing until the M-BT remote turns to fixed green.

Si el led pasa a verde intermitente lento el mando es rolling code y se ha descrito correctamente.
If the LED changes to a slow green blinking, the remote control is rolling code and has been correctly.

Pulsar el botón correspondiente al modo de copia deseado.*El led se apagará y el mando estará programado.**
Press the button corresponding to the desired copy mode.***The LED will go off and the remote control is programmed.

NOTA/NOTE:
Después de realizar este paso continúe en el paso 2
After performing this step continue with step 2

Notas:

Si transcurren más de 10 segundos entre los pasos que necesitan la actuación del usuario (pulsación de algún botón) el mando M-BT sale del modo programación y será necesario volver a iniciar el proceso.

*Al copiar un mando Rolling code, se grabará el botón escogido y posteriores. Es decir, si se escoge el botón 2 del mando copia se copiarán los botones 1, 2 y 3 del original en los botones 2, 3 y 4 del mando copia.

En los mandos de código fijo, únicamente se copia el botón pulsado del original en el botón copia seleccionado.

** Si el mando original es BFT o ERREKA, la segunda trama se envía pulsando el botón escogido o pulsando simultáneamente los botones 1 y 2 del mando original.

** Si el mando original es FAAC Master/Genius Amigo, la segunda trama se envía del siguiente modo: Alejado del mando M-BT pulsar simultáneamente los botones 1 y 2 (en diagonal) del mando original hasta que el led del mando original parpadee. Con el led parpadeando acercar nuevamente el mando original al mando M-BT y pulsar el botón del mando original que se desea copiar.

*** Vea el apartado de modos. (1. Auto / 2. Manual / 3. Clon / 4. Scanner)

Notes:

After 10 seconds between the steps requiring user action (press any button) the M-BT remote exits programming mode and requires to re-start the process.

*When copying a Rolling code remote, the selected and following buttons are recorded. That is, if button 2 is selected on the duplicate remote, buttons 1, 2 and 3 from the original are copied on buttons 2, 3 and 4 of the duplicate remote.

On the fixed code remotes, only the original button pressed is copied on the selected duplicate button.

** If the original remote is BFT or ERREKA, the second section is sent by pressing the hidden button or by simultaneously pressing 1 and 2 on the original remote.

** If the original remote is FAAC Master/Genius Amigo, the second section is sent as follows: Far from the M-BT remote, simultaneously press buttons 1 and 2 (in diagonal) on the original remote until the LED on the original starts to blink. With the LED blinking, press again the original remote button to register

*** See modes section. (1. Auto / 2. Manual / 3. Clone / 4. Scanner)

SEQUENCE DE COPIE DE LA TELECOMMANDE M-BT / KOPIERVORGANG FERNSTEUERUNG M-BT

Code Rolling/Fixe ou inconnu / Fix-/Rolling Code oder unbekannt

FRANÇAIS / DEUTSCH

1

Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 jusqu'à ce que le témoin rouge commence à clignoter. Lâcher et attendre jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
Tasten 1 und 2 gleichzeitig drücken bis die LED rot blinkt. Loslassen und warten, bis die LED erlischt.

2

Appuyer sur le bouton à enregistrer*. Le témoin rouge s'allumera en mode fixe.
Zu programmierende Taste einmal drücken (*). Die LED leuchtet dauerhaft rot auf.

3

Appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine désiré jusqu'à ce que le témoin de la télécommande M-BT passe au vert fixe.
Taste auf der Originalfernbedienung Solange drücken, bis die LED an der Fernbedienung M-BT auf dauerhaft grün wechselt.

Si le témoin passe au vert intermitent, le code a été capturé mais pas vérifié. Il est conseillé de répéter la séquence.
Wenn die LED grün blinkt wurde der Code erfasst, konnte aber nicht bestätigt werden. Es wird empfohlen, den Vorgang zu wiederholen.

Si le témoin passe au rouge intermitent, le code n'a pas été correctement capturé. Il faut procéder à une nouvelle capture en rapprochant ou en éloignant la télécommande d'origine.
Wenn die LED rot blinkt, wurde der Code nicht richtig erfasst. Abstand zwischen den Fernbedienung vergrößern oder verkleinern und Vorgang wiederholen.

Si le témoin vert s'éteint après un certain temps, cela veut dire que la copie a été réalisée correctement.
Wenn die grüne LED nach einer Zeit erlischt, ist die Kopie korrekt abgeschlossen.

Si le témoin passe au rouge fixe cela veut dire qu'il s'agit d'une télécommande Rolling Code et il est par conséquent nécessaire d'appliquer une deuxième trame**
Wenn die LED auf dauerhaft rot wechselt, handelt es sich um eine Rolling Code Fernbedienung, und es ist ein zweiter Kopiervorgang erforderlich**

Si le témoin s'allume en vert et clignote lentement, la commande est rolling code et elle a été correctement décryptée.
Wenn die grüne LED langsam grün blinkt, ist die Fernbedienung „Rolling Code“ und wurde ordnungsgemäß entschlüsselt.

Appuyer sur le bouton correspondant au mode de copie désiré.*Le témoin s'éteindra et la commande sera programmée.**
Betätigen Sie die entsprechende Taste für den gewünschten Kopier-Modus*** Die LED erlischt und die Fernbedienung ist programmiert.

REMARQUE/HINWEIS:
Après avoir réalisé cette étape, continuez à l'étape 2
Nachdem dieser Schritt erfolgt ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Remarques:

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre les étapes qui demandent l'intervention de l'utilisateur (appuyer sur un bouton), la télécommande abandonnera le mode programmation et il faudra par conséquent réinitialiser la séquence.

*Au moment de la copie d'une télécommande Rolling code, le bouton choisi et les suivants seront enregistrés. C'est-à-dire que si vous choisissez le bouton 2 de la télécommande copie, les boutons 1, 2 et 3 de l'original seront copiés sur les boutons 2, 3 et 4 de la télécommande copie.

Dans le cas des télécommandes à code fixe, seulement le bouton sélectionné sur l'original sera copié sur le bouton de copie sélectionné.

** Si la télécommande d'origine est BFT ou ERREKA, la deuxième trame sera envoyée en appuyant sur le bouton caché ou bien en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 de la télécommande d'origine.

** Si la télécommande d'origine est FAAC Master/Genius Amigo, la deuxième trame sera envoyée de la façon suivante : à une certaine distance de la télécommande M-BT, appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 (en diagonale) de la télécommande d'origine jusqu'à ce que le témoin de la télécommande d'origine clignote. Ensuite, rapprocher à nouveau la télécommande d'origine et appuyer sur le bouton choisi de la télécommande d'origine

*** Voir paragraphe Modes de copie. (1. Auto / 2. Manuel / 3. Clon / 4. Scanner)

Anmerkungen:

Während des Kopiervorganges müssen die Tasten innerhalb von 10 Sekunden gedrückt werden, sonst verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus und der Vorgang ist erneut zu starten.

*Beim Kopieren einer Fernbedienung mit rollierendem Code werden die gewählte Taste und nachfolgende belegt. Das heißt, wenn die Taste 2 der zu programmierenden Bedienung ausgewählt wird, werden die Tasten 1, 2 und 3 der Originalbedienung auf die Tasten 2, 3 und 4 der zu programmierenden Bedienung kopiert.

Bei Bedienung mit Fix-Code wird nur die ausgewählte Taste kopiert.

** Bei BFT o ERREKA Originalfernbedienungen erfolgt der zweite Kopiervorgang durch Drücken der versteckten Taste oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 2 an der Originalfernbedienung.

** Bei FAAC Master/Genius Amigo Originalfernbedienungen ist der zweite Kopiervorgang wie folgt durchzuführen: Originalfernbedienung von der M-BT Fernbedienung abwenden und gleichzeitig die Tasten 1 und 2 (diagonal) an der Originalfernbedienung drücken, bis die LED an der Originalfernbedienung blinkt. Bei blinkender LED die Originalfernbedienung wieder der M-BT Fernbedienung annähern.

*** Siehe Abschnitt Kopiermodi. (1. Auto / 2. Manuell / 3. Klonen / 4. Scanner)

PROCESSO DE CÓPIA DO COMANDO M-BT / PROCES DUPLIKOWANIA PILOTA M-BT Código Rolling/Fixo conocido / Kod Rolling/Stały lub nieznan

PORTUGUESE / POLSKI

