



PROTEJA SU VEHÍCULO PROTECT YOUR VEHICLE

Los dispositivos de apertura de vehículos por proximidad han representado un gran avance para el confort de miles de conductores.

Pero al tiempo que la tecnología evoluciona, también lo hacen los sistemas de robo. KEYLESS PROTECTOR evita que los ladrones puedan escanear su dispositivo de apertura cuando se acercan a usted, al inhibir la frecuencia que lo hace posible. KEYLESS PROTECTOR es ligero, discreto y fácil de colocar.

¿A qué espera para proteger su vehículo?

Remote keyless systems used to open vehicles by proximity represent a major advance for the comfort of thousands of drivers.

Yet, theft systems have evolved at the same time as technology. Key-Less Protector prevents thieves from scanning your keyless system as they walk by you by inhibiting the frequency that makes it possible.


KeyLess Protector is light, discrete and easy to install.

What are you waiting for to protect your vehicle?

COLOCACIÓN - FITTING

Sencilla colocación alrededor de la pila. Keyless Protector está disponible en varios tamaños, en función del modelo del mando.



It's easily installed around the battery. Keyless Protector is available in several sizes based on the remote control model.



CÓMO FUNCIONA - HOW DOES IT WORK

El mando emite una señal constante para comunicarse con el vehículo. El coche la capta cuando el mando está cerca.

The remote control emits a constant signal to communicate with the vehicle. The car captures it when the remote is near.



En el ataque por proximidad, aprovechando que llave y vehículo se encuentran cerca, los ladrones realizan barridos para hackear la señal y así abrir y arrancar el vehículo.

During proximity attacks, thieves take advantage of the fact that the key and vehicle are close to each other to hack the signal and open and start up the vehicle.

CON KEYLESS PROTECTOR LA SEÑAL QUEDA BLOQUEADA hasta que usted la vuelva activar, mediante dos ligeros golpes en el mando.

WITH KEYLESS PROTECTOR, THE SIGNAL IS BLOCKED until you reactivate it by lightly tapping twice on the remote.

